

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Návod k použití

# Červené mluvící auto



*Milí rodiče,*

*všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.*

*Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.*

*Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.*

*S úctou*

*Vaši přátelé z VTech*

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na [www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)*

# ÚVOD

Vtech Červené mluvící auto je skvělá interaktivní „vkládačka“ pro děti již od 12 měsíců s roztomilou lamou za volantem. Děti se naučí poznávat tvary (čtverec, hvězda, trojúhelník, kruh), čísla, zvuky a názvy zvířat. Budou také poznávat jednotlivé číslice i barvy. Jednotlivé tvary lze vozit na střeše autíčka nebo v zavazadlovém prostoru s vyklápěcím víkem kufru.

Vypínač /  
Ovládání hlasitosti

Svítící  
tlačítko



Čtyři rozdílné tvary

# OBSAH BALENÍ

- 1x Červené mluvící auto
- 4 x Tvary ke vkládání
- 1x Návod k obsluze


## VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

## POZNÁMKA:

Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

### Odemknutí balících zámků:




- ① Otočte zámek o 90° proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

# ZAČÍNÁME

## INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterie na střeše auta. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Vyjměte staré baterie
4. Vložte 2 nové AAA (AM-4/LR03) baterie, podle pokynů zobrazených na schématu uvnitř boxu. (Pro maximální výkon se doporučuje použít nové alkalické baterie).
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte



## **VAROVÁNÍ:**

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

## **UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE**

- Baterie dodané s výrobkem umožňují testovat hračku, ale nejsou to baterie s dlouhou životností.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Vyměňte vybité baterie z hračky.
- Vyměňte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně ani do přírody.

## **NABÍJECÍ BATERIE:**

- Nenabíjejte standardní baterie.
- Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky (jsou-li odnímatelné).
- Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby

## Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).



Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz), [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk),  
[www.recycle-more.co.uk](http://www.recycle-more.co.uk), [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

# VLASTNOSTI PRODUKTU

## 1. Vypínač – nastavení hlasitosti

Chcete-li hračku zapnout, posuňte vypínač do polohy nízká hlasitost (🔊), nebo vysoká hlasitost (🔊). Uslyšíte píseň, frázi a zábavné zvuky. Chcete-li hračku vypnout, posuňte vypínač do polohy vypnuto (●).



## 2. Automatické vypnutí

Pro delší životnost baterie se hračka automaticky vypne přibližně po 30 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

### POZNÁMKA:

Pokud se hračka sama vypíná během hry nebo zhasíná světlo, vložte novou sadu baterií.

# ČINNOSTI

## 1. Svítící tlačítko

Po stisknutí tohoto tlačítka uslyšíte zábavné zvuky, píseň a fráze. Zároveň bude blikat světlo.




## 2. Čtyři různé tvary

Vložením správného dílku do správného otvoru v autě se děti učí názvy tvarů, zvířat a poznávat čísla, která jsou na tvarech. Činnost je doprovázena světelnými a zvukovými efekty.



### 3. Kufř

Otevřete kufř auta. Vysypte hrací tvary ven a začněte třídít znovu!



## PÍSNIČKY

### Písnička 1

Já malá lama auto řídit znám,  
projedeme se teď hned,  
to bude zábava!

### Písnička 2

Hvězda, čtverec, trojúhelník, kruh.  
Nauč se je všechny znát.

### Písnička 3

Raz, dva, tři, čtyři  
Nalož zvířátka do auta.  
Čtyři, tři, dva, jedna  
Připrav se - a start!

## MELODIE

1. Mulberry Bush
2. A-Tisket A-Tasket
3. The Bear Went Over the Mountain
4. Bicycle Built for Two
5. Skip to My Loo
6. One Man Went to Mow a Meadow
7. Pat-A-Cake
8. Humpty Dumpty
9. London Bridge
10. Entertainer
11. Old MacDonald



12. Toyland
13. Row, Row, Row Your Boat
14. Pease Porridge Hot
15. Yankee Doodle

## **PÉČE A ÚDRŽBA**

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

## **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

# ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**Prohlédněte si další  
VTech hračky na**

***[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)***



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.  
All rights reserved.  
**Printed in China.**  
91-003933-012 ☺